

Satelco **Datenblatt Insafe + Control Rauchmelder**

Insafe + Control Rauchmelder



Der Insafe + Control ist ein Rauchmelder der neuesten Generation mit modernster Technologie, der komfortabel mit einer Fernbedienung gesteuert wird. Zudem überzeugt er durch sein dezentes Design, mit dem er sich harmonisch in jedes Wohnambiente einfügt. Der Rauchmelder ist nur 3 Zentimeter flach.

Weitere Features:

- Universalfernbedienung für alle Insafe + Control Rauchmelder
- EnOcean® (Funkprotokoll)
- Geringer Wartungsaufwand
- 10 Jahre Batteriebetrieb für Gerät und Funkverbindung
- Geringe Gesamtkosten, elegantes, flaches Design

Technische Daten:	
Funktionsprinzip:	Fotoelektrischer Rauchwärmelder
Stromversorgung	Integrierte, versiegelte 3V Lithiumbatterie, 10 Jahre Lebensdauer
Schalleistungspegel	>85dB in 3m
Funktionskontrolle	Rote LED Blinkleuchte, Anzeige der verbleibenden Betriebsdauer der Batterie
Zusatzfunktionen:	Manuelle Pausenschaltung des Rauchmelders, automatischer Funktionstest (alle 45 Sek.)
Insektenfest	Kein Fehlalarm bei Insektenbefall
Anbringung	Decken- oder Wandmontage
Funkprotokoll	EnOcean® EPP D 21430
Sensorwerte	Rauch, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Temperatur, Luftqualität, Batterie-Status
Betriebstemperatur	+4 bis +45°C
Abmessungen (L x B x H)	105mm x 105mm x 30mm
Gewicht	125 g (mit Batterie und Montagesockel)

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch
Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.