

# Satelco **Datenblatt Insafe Origin Rauchmelder**

## Insafe Origin Rauchmelder



Der Insafe Origin ist ein Rauchmelder der neuesten Generation mit modernster Technologie. Zudem überzeugt er durch sein dezentes Design, mit dem er sich harmonisch in jedes Wohnambiente einfügt. Der Rauchmelder ist nur 3 Zentimeter flach.

### Weitere Features:

- Einknopfbedienung für alle Funktionen
- EnOcean® (Funkprotokoll)
- Manueller Funktionstest
- Betriebsdaueranzeige
- Batteriespannungswarnung
- Automatischer Funktionstest (alle 45 Sek.)
- Manuelle Pausenschaltung des Rauchmelders (10 Min.)
- Alarmpause bei zu niedriger Batteriespannung (8 Std.)
- Insektenfest: Kein Fehlalarm bei Insektenbefall
- Fast keine Wartung erforderlich: die fest eingebaute Lithiumbatterie hält garantiert 10 Jahre

Technische Daten:	
Funktionsprinzip:	Fotoelektrischer Rauchwärmelder
Stromversorgung	Integrierte, versiegelte 3V Lithiumbatterie, 10 Jahre Lebensdauer
Schalleistungspegel	>85dB in 3m
Funktionskontrolle	Rote LED Blinkleuchte
Insektenfest	Kein Fehlalarm bei Insektenbefall
Anbringung	Decken- oder Wandmontage
Funkprotokoll	EnOcean® EPP D 21430
Sensorwerte	Rauch, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Temperatur, Luftqualität, Batterie-Status
Betriebstemperatur	+4 bis +45°C
Abmessungen (L x B x H)	105mm x 105mm x 30mm
Gewicht	125g (mit Batterie und Montagesockel)

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stifteiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.