

Insafe+ Control Détecteur de fumée



L'Insafe+ Control est un détecteur de fumée de dernière génération, doté d'une technologie de pinte, qui se contrôle aisément à l'aide d'une télécommande. En outre, il convainc par son design discret, avec lequel il s'intègre harmonieusement à tout environnement de vie.

Le détecteur de fumée ne fait que 3 centimètres de plat.

Autre caractéristiques:

- Télécommande universelle pour tous les détecteurs de fumée Insafe+
- EnOcean® (protocole sans fil)
- Faible entretien
- 10 ans de fonctionnement sur batterie pour l'appareil et la radio connexion
- Faible coût global, design élégant et plat

Données techniques:	
Principe de fonctionnement	Détecteurs de fumée photoélectriques
Alimentation électrique	Pile au lithium 3V intégrée et scellée, durée de vie de 10 ans
Puissance sonore	>85dB à 3m
Contrôle de fonctionnement	Lumière clignotante LED rouge, indication de l'autonomie restante de la batterie
Autre caractéristiques	Pause manuelle du détecteur de fumée, test de fonctionnement automatique (toutes les 45 secondes)
Anti-insectes	Pas de fausse alerte en cas d'infestation d'insectes
Montage	Montage au plafond ou au mur
Protocole radio	EnOcean® EPP D 21430
Valeurs des capteurs	Fumée, humidité, climat intérieur, température, qualité de l'air, état de la batterie
Température de fonctionnement	+4° C à +45° C
Dimensions	105 x 105 x 30 mm
Poids	125g (avec batterie et socle de montage)

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans obligation d'en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 NOTA: Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après la montage, le client ne peut accéder qu'aux connexions qualifiées d'accessibles par l'avant.