

Scheda tecnica Insafe+ Origin Rilevatore di fumo

Insafe+ Origin Rilevatore di fumo + Monitor della qualità dell'aria interna



Funzioni avanzate:

- Indice di qualità dell'aria interna IZIAIR (5 livelli)
- Algoritmo per analizzare le condizioni dei falsi allarmi con la formulazione di raccomandazioni
- Autotest della funzione (ogni 45 secondi)
- Sensori senza fili, installazione facile e veloce
- EnOcean Protocollo radio

Dati tecnici:	
Principio di funzionamento	Rilevatore di fumo fotoelettrico
Alimentazione	
Batterie	2x batterie al litio 3V (installate e sigillate)
Durata della batteria	Fino a 10 anni, a seconda del protocollo, della radio e dell'ambiente
Condizioni d'uso	
Ambiente	Interno
Temperatura	+ 4° C a + 45° C
Umidità	da 15% RH a 95% RH
Sensori e misurazioni	
Fumo	
Temperatura	Risoluzione di: 0.2° C
Umidità	Risoluzione di: 1% RH
Protocolli radio	EnOcean, Zigbee, Sigfox, Lora (altri su richiesta)
Loudness	> 85 dB a 3m di distanza
Display	2 LED lampeggianti in rosso e arancione
Protezione dagli insetti	Evita falsi allarmi
Frequenza di trasmissione	
Protocolli EnOcean e Zigbee	Al cambio (da 3 min. a 6 ore) e al verificarsi di un allarme
Protocolli Sigfox e LoRa	Ogni 24 ore e quando si verifica un allarme
Feedback dei dati	Alle piattaforme IoT
Dimensioni	105 x 105 x 30 mm
Peso netto	150g (batteria e supporto inclusi)
Certificato	CE
Standard	EN 14604
Montaggio	Montaggio a soffitto e/o a parete
Disponibile come opzione	Telecomando universale

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
 * Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /
 NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".