

Scheda tecnica Unità di estensione del sensore VT408



Unità di estensione del sensore VT408

- Sensore con 8 connessioni Auto-Sense
- Permette di aumentare il numero di sensori
- Aggiunge 8 sensori analogici
- Collegamento di qualsiasi unità di monitoraggio
- Porta CAN collegata permette ulteriori connessioni CAN daisy chain.

Opzioni di montaggio

VT123 / Staffe a parete (ordinare separatamente, non è un articolo a magazzino) per VT335 S + VT408.

VT124 / Montaggio su guida DIN (ordinare separatamente, non è un articolo a magazzino) per VT335DC/BTS + VT408

VT125 / 19" Kit di montaggio per dispositivi X3 (ordinare separatamente, non è un articolo a magazzino) per VT408

Indicatori di stato	
	Indicatore LED per il collegamento del CAN bus
	Indicatore LED per alimentazione/collegamento alla rete
Indicatore LED	
	Rosso / Verde
Interfaccia di rete	
	CAN Aperto
Terminali d'ingresso	
	Connessioni del sensore analogico: Connessioni X8 / RJ12: X2
Il pacchetto include	
	Cavo BH2-16M a BH2-16M Viti 2 pz M3x5
Max. Distanza dal dispositivo	
A seconda del tipo di sensore	Max. Lunghezza del bus: 225m,Max. Lunghezza dei cavi del sensore analogico: 50-150m
Ingresso corrente	
	12V DC, 05A
Temperatura d'esercizio	
	Min10° C - Max.+80° C
Dimensione	
	109 x 40 x 68 mm (L x L x A)
Peso	
	0.5 Kg
Satelco No. articolo	11123

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di comunicare tali modifiche ai clienti precedenti. Le informazioni e le specifiche pubblicate di seguito sono attuali alla data di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

^{*}Garanzia franco fabbrica, normalmente 24 mesi, da determinare al momento dell'ordine. Le informazioni sono attuali al momento della pubblicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

NOTA: Le connessioni interne si riferiscono alle connessioni all'interno del sistema, di solito su un collettore. Le connessioni esterne si riferiscono alle connessioni all'esterno dell'involucro. Una volta che l'unità è montata, solo le connessioni designate come "accessibili frontalmente" sono accessibili al cliente.