

Scheda tecnica iTach Dispositivi a infrarossi



iTach TCP/IP o WiFi per il controllo a infrarossi

- Web server integrato per una facile configurazione, HTTP, DHCP
- Disponibile in versione con cavo TCP/IP (PoE opzionale) o in versione WiFi
- Supporta fino a 8 connessioni TCP/IP simultanee
- Collega istantaneamente quasi tutti i dispositivi elettrici a una rete WiFi o Ethernet (dispositivo dipendente)
- Apprendimento IR incorporato in ogni unità

Scegli tra i seguenti dispositivi iTach:

- iTach IP2IR: TCP/IP a IR
- iTach IP2IR-P: TCP/IP a IR con PoE
- iTach WF2IR: WiFi a IR

Dati tecnici:	
Alimentazione elettrica	
iTach IP2IR / iTach WF2IR	230V AC a 12V DC 500mA
iTach IP2IR-P	PoE (Power over Ethernet) 802.3af L'uso di PoE richiede uno switch Ethernet appropriato con porte PoE disponibili.
Connessione di rete	
iTach IP2IR / iTach IP2IR-P	RJ45 LAN; 100/10 Mbits Ethernet-Protocollo
iTach WF2IR	Standard industriale WLAN 802.11b con antenna da 2,5"
IR alle interfacce dei sensori	
	Jack stereo da 3,5 mm
	3 uscite IR o ingressi sensore selezionabili indipendentemente
	3 trasmettitori IR inclusi
	1 blaster IR incluso (supportato su 3 porte IR)
Indicatori LED	
	Display Power, attività di rete TCP/IP, attività della porta IR
Alloggiamento	
	Alloggiamento in alluminio estruso, terminali in gomma e pannelli frontali in plastica
Dimensioni / Peso	
	82 x 57 x 32 mm (L x A x P) / 92gr.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. /
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".