

Espansioni e moduli info



Espansione Helios 8x1 tasti di chiamata - modulo di espansione con 8 tasti, illuminazione a LED



Espansione Helios 8x2 tasti di chiamata - modulo di espansione con 16 tasti, illuminazione a LED



Helios Infopanel - senza funzione tasti, illuminazione a LED

Maschere di montaggio e tettucci



Scatola da incasso Helios UP per 1 modulo - scatola per montaggio interno



Scatola da incasso Helios con tettuccio UP per 1 modulo - scatola per montaggio interno o esterno



Tettuccio Helios AP per 1 modulo - tettuccio per montaggio esterno



Scatola da incasso Helios UP per 2 moduli - scatola per montaggio interno



Scatola da incasso Helios con tettuccio UP per 2 moduli - scatola per montaggio interno o esterno



Tettuccio Helios per 2 moduli - tettuccio per montaggio esterno

Accessori



Tasto aggiuntivo Helios con targhetta - singolo - tasto aggiuntivo con targhetta (Vario 1 e 3 tasti)



Tasto aggiuntivo Helios con targhetta - doppio - tasto aggiuntivo con targhetta (Vario 3x2 tasti)



Pannello Helios Infopanel - pannello con targhetta per Infopanel

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch.

Accessori di rete / alimentatori



Scatola DIN alimentazione di corrente 12VDC - alimentatore 12VDC/1A o 12VDC/2A



PoE Injector - Power over Ethernet Injector (alimentatore) per fornire tensione a Helios IP tramite Ethernet



PoE Switch Switch PoE da 8 porte 10/100Mbit con 4 porte PoE per fornire tensione a Helios IP tramite Ethernet

Contatto di commutazione aggiuntivo/ serratura elettrica



Contatto di commutazione aggiuntivo Helios IP set di installazione su Helios Vario analogico modulo base, 2. Relè (contatto a potenziale zero)



Relè IP Sallegra Satelco
Modulo con 4 canali, montaggio su barra DIN
Alimentazione 12V / 12 V DC



Helios SecurityRelay - relè esterno che si disattiva con un codice specifico



Serratura elettrica - serratura standard



Serratura elettrica Profi trogue spanner - serratura elettrica con chiave dinamometrica



Serratura elettrica Profi mechanical MB changing - serratura con blocco meccanico

Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".