



Il sistema MOH Professional 40 riproduce il messaggio interno di default quando si scollega la chiavetta USB dal lettore. Se la chiavetta USB è inserita, uno dei messaggi memorizzati sulla chiavetta USB partirà automaticamente entro 10 secondi.

Per ottenere la migliore qualità audio, usa file MP3 stereo a 64kbps o superiore.

1. **Montaggio a parete :** Montare il MOH Professional 40 su una superficie pulita e asciutta usando le viti fornite.
2. **Montaggio su scaffale:** Fissare i piedini in dotazione alla parte inferiore dell'unità.
3. Usa il cavo audio in dotazione per collegare l'uscita audio del lettore digitale alla presa "music-on-hold" dell'impianto telefonico.
4. Collegare l'adattatore CA al jack di alimentazione del lettore digitale e poi inserirlo nella presa di corrente.
5. Inserire la chiavetta USB nella parte anteriore del MOH Professional 40.
6. L'audio inizierà dopo circa 5-10 secondi. L'audio può essere visualizzato in anteprima accendendo l'altoparlante. Per un uso normale, spegnete sempre l'altoparlante.
7. Impostare il volume desiderato con il controllo del volume sul MOH Professional 40.
8. Se volete salvare i file audio sulla chiavetta USB ma non volete riprodurli, basta creare una cartella con un nome, per esempio, messaggi inutilizzati e salvarli lì. I file audio saranno quindi sul disco ma non verranno riprodotti.
9. Se volete riprodurre un file che non state usando, semplicemente trascinatelo fuori dalla cartella e il tasto MHO Professional 40 lo suonerà.

Nuovo messaggio :

1. Rimuovere la chiavetta USB dal lettore MOH Professional 40 e inserirla nella porta USB del computer che contiene il nuovo messaggio o i nuovi messaggi da trasferire. Un cavo di prolunga USB è incluso se necessario.
2. Aspettate circa 30 secondi che il computer riconosca la chiavetta USB.
3. Fare doppio clic su "Computer", fare doppio clic sull'unità per visualizzarne il contenuto. Se l'unità non è nella lista, rimuovetela (aspettate 5 secondi) e ricollegatela.
4. Elimina tutti i file indesiderati sulla chiavetta USB.
5. Trascinare o copiare e incollare un nuovo file di messaggio sulla chiavetta USB.
6. Rimuovere la chiavetta USB e inserirla nel MOH Professional 40. Il nuovo messaggio inizia dopo circa 5-10 secondi.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo, né responsabilità di informarne i precedenti acquirenti. Le informazioni e le specifiche ivi pubblicate sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare o variare le specifiche senza preavviso.
www.satelco.ch

* Garanzia franco fabbrica, normalmente 60 mesi, stabilita al momento dell'ordine. Informazioni aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche.
/ NOTA: Il termine "connessioni interne" si riferisce alle connessioni all'interno del modulo, solitamente montate su un connettore a pin. Il termine "connessioni esterne" si riferisce alle connessioni all'esterno della scatola. Una volta montate, il cliente può accedere solamente alle connessioni definite "accessibili sul davanti".